

NOTE: NE PAS INSTALLER LES PLAQUETTES RHINOBOND TROP PRÈS DU MUR/PARAPET, PUISQUE LA SOUDEUSE RHINOBOND EST 7" DE LARGE ET DOIT ÊTRE CENTRÉE AUX DESSUS DES PLAQUETTES RHINOBOND POUR OBTENIR UNE SOUDURE OPTIMALE.



## RHINOBOND - FIXATION DE SÛRETÉ AU CHANGEMENT D'ANGLE

**BUILDING TRUST** 

800-933-7452

SCALE:

N.T.S.

CAN RB-2-1 FR