

Sika® Stabilizer-180 RCA : ADJUVANT POUR RETOURS DE BÉTON

BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE



Tableau de dosage Sika® Stabilizer-180 RCA
Retours de béton

Affaissement

	0,76 m ³	1,52 m ³	2,29 m ³	3,05 m ³	3,81 m ³	4,57 m ³	5,33 m ³	6,10 m ³
2,5 cm - 18 cm	1 sac	2 sacs	3 sacs	4 sacs	5 sacs	6 sacs	7 sacs	8 sacs
+18 cm	1,5 sac	3 sacs	5 sacs	7 sacs	9 sacs	11 sacs	13 sacs	16 sacs

NE PAS DÉPASSER
2 sacs / 0,76 m³

CONSEILS
MALAXAGE
DOSAGE

- ▶ **RETIRER LE SUREMBALLAGE DE PROTECTION**
- ▶ DÉTERMINER LE VOLUME DES RETOURS DE BÉTON
- ▶ AJOUTER 1 sac / 0,76 m³



- ▶ PLACER LE BÉTON À L'ARRIÈRE DU FÔT
- ▶ PLACER LA QUANTITÉ DE SACS DIRECTEMENT SUR LE BÉTON
- ▶ MALAXER À HAUTE VITESSE PENDANT AU MOINS 3 MINUTES
- ▶ DÉCHARGER LORSQUE LE MÉLANGE EST RAIDE ET GRANULEUX



0,76 - 2,29 m³

+



Par m³ supplémentaire

- ▶ **NE PAS AJOUTER D'EAU**
- ▶ DÉCHARGER EN PLUSIEURS PILES
- ▶ LIRE LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT (PDS)

