



Comment... imperméabiliser le béton avec SAKRETE brush'n seal

Crée une couche protectrice et un fini décoratif sur le béton ou sur la brique! Utilisez le **SAKRETE brush'n seal**, enduit hydrofuge double fonction.

RÉPARER LES FISSURES QUI FUIENT

SAKRETE brush'n seal est un enduit résistant prêt à l'emploi, utilisé pour rénover et assurer l'étanchéité du béton, de la brique et de la maçonnerie.

UTILISATIONS : Il offre également un fini décoratif. On peut l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus ou audessous du niveau du sol. Idéal pour assurer l'étanchéité des murs de sous-sol, des fondations, des piscines, des réservoirs et autres. Il devient blanchâtre en séchant et peut être recouvert de peinture acrylique.

ATTENTION : PORTEZ DES GANTS DE CAOUTCHOUC, DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION!

PROCÉDURES : La température du mélange et du substrat doit être maintenue entre 5 °C (40 °F) et 30 °C (86 °F) au moins 24 heures avant l'application et 48 heures après celle-ci.

STEP 1: Préparation de la surface : Les surfaces à réparer doivent être en bon état et exemptes de toute trace de saleté. Retirez le béton altéré ou détérioré à l'aide d'un marteau et d'un burin ou d'une brosse métallique dure. Réparez les fissures et les trous avec SAKRETE plug-tite. Bien nettoyer avec un balai, un aspirateur, un grattoir ou une brosse métallique pour éliminer la saleté, le sable, la poussière, la peinture, etc. Lorsque les murs ont déjà été peints avec un produit autre qu'une peinture à base de ciment, utilisez un grattoir ou une brosse métallique pour enlever le plus de peinture possible. Plus vous en enlèverez, meilleure sera l'adhérence. Faites disparaître l'efflorescence, les moisissures, la graisse et les huiles en frottant vigoureusement avec un détergent puissant et rincez abondamment avec de grandes quantités d'eau potable. Nettoyez et saturez la surface avec de l'eau potable en prenant soin d'y enlever le surplus d'eau libre. Certains bétons très poreux pourraient nécessiter d'être aspergés d'eau à plusieurs reprises avant d'être complètement saturés.

STEP 2: Malaxage : Mélangez environ 293 mL (10 oz.) d'eau potable pour 1 kg (2,2 lb.) de SAKRETE brush'n seal. Dans un contenant de plastique jetable, versez d'abord la moitié de la quantité d'eau requise, ajoutez le produit puis versez le reste de l'eau. Malaxez jusqu'à obtenir la consistance de la pâte à crêpes puis laissez reposer de 5 à 10 minutes avant l'application (évités que le mélange ne devienne trop clair). Un mélange réussi devrait adhérer au pinceau sans couler. **REMARQUE** : Pour les surfaces peintes, remplacez 1/3 de l'eau demandée dans la préparation du mélange par la même quantité de SAKRETE Adhésif à béton. Ceci aidera le mélange de SAKRETE brush'n seal à adhérer encore plus facilement à la surface de béton peinte.

STEP 3: Mise en place : Mouillez les murs une heure avant l'application afin de permettre à l'humidité de pénétrer. Tout de suite avant l'application, la surface devrait être humide, mais ne devrait pas dégoutter. Maintenez la surface humide tout au long de l'application. Lorsque vous serez prêt pour l'application, une petite quantité d'eau pourrait être ajoutée au mélange afin de le ramener à la consistance de pâte à crêpes. Brassez de temps en temps pendant l'application. Appliquez SAKRETE brush'n seal avec une brosse de nylon semi-rigide. Frottez pour bien remplir toutes les pores du mur, puis finissez d'un dernier coup de brosse toujours donné dans la même direction. Pour obtenir une apparence décorative, SAKRETE brush'n seal peut être fini à l'éponge ou à la spatule. Si le mur sèche ou si le mélange commence à coller durant l'application, mouillez de nouveau la surface. N'ajoutez pas d'eau au mélange. Pour obtenir une bonne étanchéité, il est préférable d'appliquer deux couches. Laissez sécher la première couche pendant 24 heures, puis mouillez de nouveau la surface et appliquez la deuxième couche.

STEP 4: Mûrissement : Laissez durcir légèrement la surface (minimum de 3 heures), puis vaporisez avec de l'eau claire. Gardez la surface humide pendant trois jours. Cette étape est très importante, surtout par temps chaud ou venteux.

Conseils pour étanchéiser le béton avec SAKRETE brush'n seal :

- 1) N'utiliser que sur des surfaces saines et propres.
- 2) Réparer les fissures.
- 3) Frotter la surface au moyen d'une brosse métallique ou d'un grattoir.
- 4) Enlever toute peinture.
- 5) Appliquer le produit sur une surface humide.
- 6) Se protéger de façon appropriée, en portant (i.e. des lunettes de sécurité, des gants, etc.).



Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les fiches techniques des produits.

Pour obtenir plus d'information sur ce produit ou d'autres projets, visiter notre site Web au www.sakretecanada.com/fr