

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DES SILOS DE SIKA CANADA INC. (« Sika ») APPLICABLES À TOUS LES UTILISATEURS (« Utilisateur »)

INSTALLATION DES SILOS EN CHANTIER

- Avant toute utilisation d'un silo de Sika (« Silo »), l'Utilisateur doit s'assurer que le Silo est installé au niveau et sur un sol stable (zéro degré d'inclinaison) ;
- L'Utilisateur doit retirer les attaches de sécurité à la base des pattes du Silo ;
- L'Utilisateur doit utiliser un chariot élévateur avec une capacité de charge appropriée, lever le Silo à la hauteur nécessaire et remettre les attaches de sécurité des pattes en place. S'assurer que les attaches soient toutes insérées dans les loquets à la même hauteur sur les 4 pattes du Silo ;
- Dans le cas d'un petit Silo, il est important de bien étirer les pattes sur la largeur maximale du Silo afin de procurer plus de stabilité ; et
- L'Utilisateur doit détacher et descendre lentement l'échelle du Silo avant utilisation.

OPÉRATION D'UN SILO

- Une fois monté sur le dessus du Silo, l'Utilisateur doit attacher la chaine de sécurité ou bien refermer la portière à ressort derrière lui avant d'effectuer des manœuvres en hauteur ;
- L'Utilisateur doit ouvrir la trappe sur le dessus du Silo et vérifier que le Silo est vide et sec à l'intérieur ;
- Dépendamment du type de Silo utilisé, la cage de protection peut se trouver soit dans le Silo ou attachée sur le côté de celui-ci. Son utilisation est obligatoire lors du remplissage du Silo. Si la cage se trouve à l'intérieur du Silo, l'Utilisateur doit sortir le grillage, le retourner et le déposer. La cage permet de protéger les avant-bras de l'Utilisateur au moment de vider le contenu d'un sac dans le Silo. IMPORTANT: Ne jamais se placer sous un sac et ne jamais manipuler un sac sans équipements de protection individuelle de base (i.e. protecteurs oculaires, gants, casque, masque, etc.). Les fiches de données de sécurité des produits de SIKA utilisés avec le Silo sont disponibles sur le site Internet: www.sika.ca
- L'Utilisateur doit vider le contenu d'un sac à l'intérieur du Silo.
- Pour les cages de protection avec grille, l'Utilisateur doit la replacer dans le Silo et fermer la porte après chaque utilisation. Pour les cages sans grille (livrée sur le côté), l'Utilisateur doit simplement fermer la porte de la cage derrière lui.
- L'Utilisateur doit s'assurez de bien refermer correctement la porte du Silo afin d'éviter toute infiltration d'eau dans le Silo. Nettoyer le dessus du Silo s'il y a des accumulations de matériel.
- L'Utilisateur doit ouvrir la valve afin de permettre au matériel de couler dans le malaxeur.
- Fermer la valve une fois la quantité de matière désirée atteinte.
- Ne jamais entrer dans un Silo ou se placer directement sous la valve du Silo.

Sika Canada inc.

601, avenue Delmar - Pointe-Claire (QC) H9R 4A9

Tél.: 514-697-2610 / 1 800-933-7452 - Téléc.: 514-697-4726

V042022



LORSQUE LE SILO N'EST PAS EN FONCTION (SOIR ET WEEK-END)

- S'assurer que la porte du dessus du Silo soit verrouillée.
- S'assurer que l'échelle du Silo soit remontée et verrouillée.
- S'assurer de verrouiller la valve du Silo.

RETOUR

- L'Utilisateur doit nettoyer le Silo avant son retour et s'assurer que le Silo soit vide et sec à l'intérieur.
- L'Utilisateur doit utiliser un chariot élévateur avec une capacité de charge appropriée, maintenir le Silo à la hauteur nécessaire afin de retirer les attaches de sécurité des pattes en place. Descendre le Silo au sol et remettre les loquets à la même hauteur sur les 4 pattes du Silo.

<u>ATTENTION</u>: Il est important de ne jamais rien entreposer sur le dessus du Silo, tel que malaxeur, armature ou toute autre matière pouvant endommager celui-ci.

Sika Canada inc.

601, avenue Delmar - Pointe-Claire (QC) H9R 4A9

Tél.: 514-697-2610 / 1 800-933-7452 - Téléc.: 514-697-4726

V042022